

NIVELER™



Brevet déposé

«NIVELER» – le pied de table génial



Oubliez de caler vos tables avec des sous-verres et autres combines!

Grâce au «NIVELER», sans aucune vis et avec un réglage totalement automatique, votre table n'est plus bancal. C'est garanti!

Utilisation Le «NIVELER» est conçu pour des tables d'extérieur et d'intérieur. Il permet d'égaliser les sols jusqu'à 12 mm et est parfaitement adapté pour les sols en pierre composite, en carrelage, en bois etc.

Le «NIVELER» existe sous différents modèles, et ce pour presque toutes les tables.

Modèles Voir au dos

Montage Dévisser simplement les pieds existants, visser le «NIVELER» et serrer. C'est tout. Les modèles «NIVELER» sont disponibles avec filetage M8 ou M10.

Qualité Le «NIVELER» est un produit suisse, inventé, développé et fabriqué en Suisse, 100% résistant aux intempéries et inoxydable.

Coloris La couleur standard est aluminium naturel. Également disponible en noir, bleu, jaune, rouge et vert mais uniquement pour les commandes en plus grande quantité.



Creativity Award

Rang 2 2011

www.idee-suisse.ch

JYSA

Rue des Quatre-Tilleuls 10
2063 Vilars
Suisse

079 795 72 23
info@jysa.ch
www.jysa.ch

NIVELER™

«NIVELER» – le pied de table génial pour des tables stables

Modèles

Standard - égalise les sols jusqu'à 12 mm
- pour des tables de 12 kg à 25 kg
- les tables sont éventuellement surélevées de 3 à 5 mm


«NIVELER» pour des tables plus de 25 kg sur demande

Compact - égalise les sols jusqu'à 7 mm
- pour des tables de 12 kg à 25 kg
- la hauteur des tables n'est pas affectée

Instructions de montage

Étape 1

Dévisser le pied d'origine de votre table



Étape 2

Visser le «NIVELER» et serrer avec un contre-écrou de 13mm. Une fois que le «NIVELER» est monté, il n'y a plus de réglage à effectuer. **Il s'adapte automatiquement à la hauteur. Vous n'avez plus rien à visser!**



Accessoires

Douille filetée
Tubtara pour tôle



Écrou à insertion
pour bois



Protection
de réserve



Températures

Les pieds de table «NIVELER» sont résistants à des températures allant de -10° C à +45° C.

Autres filetages

La plupart des tables disposent d'un pied avec filetage M8 ou M10. Pour les tables sans filetage, on peut mettre en place une douille filetée (Tubtara) et monter ensuite le «NIVELER».

Tables en bois

Pour les tables en bois ou les tables avec pieds en bois, il convient impérativement de percer un trou de Ø 11,5 mm et env. 20 mm de profondeur pour assurer la stabilité du «NIVELER». Introduire ensuite la douille filetée avec un peu de savon ou de graisse dans le pied de table, puis visser le «NIVELER» dans la douille et serrer.

Tables sans pied avec socle

Pratiquer aux quatre coins un filetage M8 ou M10. Visser le «NIVELER» et serrer avec le contre-écrou. C'est tout!

Montage encastré

Montage encastré pour des «NIVELER» (dimension M8) dans des pieds en bois ou de métal, fixation avec 6 pans. Veuillez considérer le plan de montage.

Finitions spéciales

Notre grande flexibilité en matière de finition nous permet de répondre à de nombreux souhaits.

Nous trouverons toujours la solution idéale pour vous.

Garantie

La marchandise est garantie par Scharpy GmbH 24 mois à partir de la date de livraison contre les défauts et le mauvais fonctionnement de votre «NIVELER».

Les réparations éventuelles sont effectuées exclusivement par le service de réparation de Scharpy GmbH.

Exclusion de garantie: l'usure normale ainsi que les conséquences d'un usage non-conforme, les dégâts occasionnés par l'acheteur ou un tiers. Les défauts dus à des circon-stances extérieures sont également exclus.

JYSA

Rue des Quatre-Tilleuls 10
2063 Vilars
Suisse

079 795 72 23
info@jysa.ch
www.jysa.ch